

# ミニパソコン リカバリー用 USB の作り方



Windows10 : ページ 2 - 5

Windows11 : ページ 6 - 10

付属のリカバリー用 USB メモリがない場合、別途 USB メモリをご準備いただき、次の手順を実施ください。

**注意 :** Windows をインストールするためには USB メモリの容量は少なくとも 8GB が必要です。インストールデータを作成する際に、USB メモリ内のすべてのデータが削除されるため、データのない空き USB メモリを使うことを勧めます。

USB メモリ内のデータを削除する方法は以下をご参照ください。



## 準備が整ったら、Windows10 リカバリー用 USB を作成します

- ★ インターネット検索で「windows10 ダウンロード」と検索し、マイクロソフトの公式サイトから「メディア作成ツール」をダウンロードします。




または、下記 URL にアクセスして Windows10 のインストールデータをダウンロードしてください。  
<https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10>



- ★ 「ツールを今すぐダウンロード」からダウンロードしてください。

注意：こちらの手順を行う際はインターネットの接続が必要です。

「MediaCreationTool」をダウンロードし、ダウンロードしたファイルを実行します。







ユーザーアカウント制御です。  
「はい」をクリックします。






適用される通知とライ  
センス条項です。「同意  
する」をクリックしま  
す。



「別の PC の. . .」を  
選択します。





## Windows11 リカバリー用 USB を作成方法


- ★ インターネット検索で「windows11 ダウンロード」と検索し、マイクロソフトの公式サイトから「メディア作成ツール」をダウンロードします。



または、下記の URL にアクセスして Windows11 Pro をダウンロードしてください。


<https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11>

- ★ 「Windows 11 のインストール メディアを作成する」からダウンロードしてください。




注意：こちらの手順を行う際はインターネットの接続が必要です。

- ★ 「MediaCreationTool」をダウンロードし、ダウンロードしたファイルを実行します。





ユーザーアカウント制御です。  
「はい」をクリックします。



適用される通知とライセンス条項です。  
「同意する」をクリックします。

